

Montaggio staffe Africa Twin CRF1000L

Assemblare la staffa, senza stringere completamente le tre parti



Montaggio staffe Africa Twin CRF1000L

Rimuovere la vite indicata, posta di fronte al radiatore, che sarà sostituita dalla vite con distanziale in dotazione nel kit.



Montaggio staffe Africa Twin CRF1000L

Rimuovere la vite indicata, posta di fronte al radiatore (andrà riutilizzata).



Montaggio staffe Africa Twin CRF1000L

Utilizzare la vite fornita nel kit, con relativo distanziale, per fissare il punto inferiore della staffa.



Montaggio staffe Africa Twin CRF1000L

Riutilizzare la vite smontata nella parte superiore,
per fissare il punto superiore della staffa.

Serrare completamente ogni vite e montare il faro.

